

Bedienungsanleitung Beschallungsanlage

Raumspezifische Ergänzungen und Datenblatt

Raum: H101 (HS3) – Stand 24.10.2024 (v1.1)

- Informationen zur weiteren Bedienung der Medientechnik entnehmen Sie bitte der „Raumübergreifenden Bedienungsanleitung“ auf der Webseite unter <http://www.hochschule-trier.de/go/medientechnik>.
- Zur erweiterten Steuerung der Beschallungsanlage wird in Zukunft ein Mobile-Device verfügbar sein.

Stichworte und Daten zur verbauten Technik:

- Beamer / Projektion
 - o 2 Beamer
 - o Lichtleistung: jeweils 7500 ANSI-Lumen
 - o Anschluss am Rednerpult mit HDMI oder USB-C
- Beschallungsanlage:
 - o Die Beschallungsanlage schaltet sich im Brandfall stumm.
- Funkmikrofone:
 - o Beyerdynamic TG 500 - Serie
 - o Die Mikrofone müssen nach Entnahme aus der Ladeschale eingeschaltet werden (Drucktaster zum Einschalten).
 - o Die Mikrofone schalten sich bei ordnungsgemäßer Positionierung in der Ladeschale nach Gebrauch automatisch aus.
- HDMI-Anschluss:
 - o Bezeichnung Audio-Anschluss: „Crestron -4(2-Intel (R) Display-Audio)“
 - o Bezeichnung Bildschirm-Anschluss: „Crestron“
 - o Bildformat (getestet): 1920x1080, 60Hz
- USB-C-Anschluss:
 - o Bezeichnung Audio-Anschluss: „Lautsprecher (DL-Dock)“
 - o Bezeichnung Bildschirm-Anschluss: „Crestron“
 - o Bildformat (getestet): 1920x1080, 60Hz
-